



## 三个单控接线方法

### 准备材料：

- ① 三开双控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

### 接线步骤：

- ① 务必断开电源；
  - ② 将火线接入“L20”接线柱中并固定；
  - ③ 将“L20”、“L30”和“L10”用合适短线串接；
  - ④ 将灯1的灯线接入开关“L31”中并固定；
  - ⑤ 将灯2的灯线接入开关“L21”中并固定；
  - ⑥ 将灯3的灯线接入开关“L11”中并固定。
- (注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)