

# 电视插座使用说明书

GBSM-12


敬告：1.为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。

2.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

- ◆ 用途：本插座可连接有有线电视信号、数字电视信号、普通室外天线信号的输出。

## （一）电视插座


- ◆ 电视插座接线方法：先用钳子将连接弯头上的保护套取出，接着将电视信号线套入卡圈，再将剥好的电视信号线的内芯铜线插入连接弯头孔内夹片里，并将卡圈卡在与连接弯头相接触的电视信号线上，再用钳子夹紧卡圈，接线完成。



## （二）插入式一分支电视插座

- ◆ 插入式一分支电视插座接线方法：将剥好的电视信号线穿过电视线压板，并将电视信号线内芯铜线插入对应标

识的输入和输出接线铜柱孔内并插到位，整理好屏蔽线，将对应的压线螺钉拧紧，接线完成。



- ◆ 注：1.内护套需紧靠铜柱，屏蔽网不能接触铜柱，否则会影响信号接收效果。  
2.插入式一分支电视插座不适用卫星小锅电视信号的输出。
- ◆ 电视插座参照标准: GY/T 140-1999  
GY/T 137-1999