

调速开关使用说明书

GBSM-13

敬告：1.为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。


2.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

◆ 用途和特点：适用于需调节电扇转速快慢的场所。采用300度广角带开关电位器，调节范围广，转速无级均匀变化。

◆ 技术参数：

- 1、额定电压：220V~50Hz。
- 2、额定功率：200W、250W等（感性负载，具体见各后座功能件标注）。

◆ 安装接线图：



◆ 安装使用方法（若购买的是无最低转速调节孔的调速开

关，接好线后即可使用，下面的步骤不必理会）：

- 1、由于不同厂家、不同功率的电扇及个人的喜好不同，其最低转速会有所差异，为此，本产品在后座上设有低速调节旋钮。
- 2、按要求接好线后，请通电试调速，将开关旋钮调至最慢点，观察电扇稳定转动时的转速，若转动偏快，可用螺丝刀轻轻顺时针方向旋转调节旋钮；若转动偏慢或不转，则逆时针调节旋钮。
- 3、以上步骤反复调试几次，直到满意为止。

◆ 注意：电扇的最低转速虽可由用户的喜好调定，但最好不要低于60转/分钟；本产品出厂时按80W电扇调定最低转速，以60至100转/分钟为基准。

◆ 执行标准：GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012