


# 公牛墙壁式无线WiFi 使用说明

**用途：**  
适用于宾馆、酒店、家庭等场所。对于不同户型，按需搭配产品即可。三房/四房中大户型建议搭配使用1-4个产品；大于四房平层复式建议搭配使用5-8个产品；大型别墅商业办公等大场所，建议使用多个产品，以达到WiFi覆盖效果。  
**适用产品型号包括：**  
G28D125A、G28D125




## 一、产品介绍

**1. 产品正面：**  
1.1 WiFi开关：按一下关闭WiFi，再按一下打开WiFi。  
1.2 指示灯：启动时指示灯为红色，外网断开时指示灯为红色。能正常上网时指示灯为蓝色。  
1.3 LAN接口：LAN接口通过网线可用来给台式电脑、网络电视上网。  
1.4 RESET按键：用于将产品恢复出厂设置。需要先将盖子拆开，用针顶住按键6秒，直至指示灯闪烁，复位成功，产品会自动重启。



## 2. 产品背面：


2.1 L、N接口：用于连接交流220V零线和火线，给产品供电。  
2.2 WAN口：外网信号输入口，一般连接上线路由器的LAN口或者连接光猫的输出口。



**注意：**安装室内线路（安全电压导线）与电线的（危险电压导线）需保持一定间距，防止短路现象。

## 二、产品安装

1. 如果光猫/Modem拥有多个LAN接口（带路由功能）将Modem LAN接口连接至AP面板的WAN接口即可。  
2. 配置路由器的用户，将光猫/Modem转换后的网络信号或外部入网接入路由器，然后路由器的LAN接口连接至AP的WAN接口。



## 三、功能设置

**1. 手机或电脑连接，登录管理项**  
1.1 产品在上述安装方式上电后，一般需要进入管理界面如下设置：  
1.2 互联网设置，选择外网接入方式，一般默认为动态获取。  
1.3 无线设置，设置无线WiFi的名称和密码。



**Tip1** 必须先连上产品的无线SSID后，才能在网页上输入192.168.5.1进入管理界面，否则无法登录。  
**Tip2** 因为产品无兼容所有浏览器，所以浏览器建议使用IE11进入管理界面。若使用手机浏览器登录时，如果登录不了管理界面的话，需要换其他浏览器登录。



## 2. 互联网设置

2.1 互联网设置默认为动态获取，如果产品WAN口连接的是上线路由器或者带路由功能的猫LAN口，则不需要设置；  
2.2 如果产品WAN口连接的是不带路由功能的猫，则需要设置需要设置宽带账号、输入宽带用户名和密码，点击保存。



## 3. 无线设置

无线设置用于更改无线名称和无线密码，更改完成后点击保存。



## 4. 桥接设置

4.1 如果房间没有预留网线且家里没有无线路由器，可以使用桥接模式。  
4.2 桥接模式下产品背面WAN口不需要插网线。  
4.3 桥接模式的无线信号强度必须有两到三格信号强度，不然桥接后有线产品无线信号弱，但是网速还是会慢。  
4.4 桥接模式由于是通过无线连接两路由器而实现信号，信号受到无线信号的干扰，网速不稳定，一般情况下不建议使用。



## 四、常见问题及解答

**问题1：**登不了管理界面  
**答：**先检查是否已经连上需要设置产品的无线SSID，若连上了还是登不了，换其他浏览器。  
**问题2：**连接产品无电后，上不了网  
**答：**排查是否宽带正常，产品WAN网线是否插紧，互联网设置模式是否设置正确。  
**问题3：**无线信号弱，网速不稳定  
**答：**本产品是入墙式路由器，墙面会对无线信号有巨大的屏蔽作用，且由于墙体限制，天线无法做的很长，所以无线信号比传统的桌面路由器要差，使用时最多隔一堵墙。产品周围不要放置杂物，会影响无线信号。可以将产品的天线拉出来，实际需要调整天线角度，可以增加信号的发射效果。  
**问题4：**桥接模式，无线信号满格，但网速很慢  
**答：**产品在桥接模式下，由于是无线桥接前路由器，如果距离到前路由器信号很弱，输入产品的网速带宽就会变小，并且输出的网速带宽也会很小。桥接功能不能放大网速带宽，只是增大了WiFi的覆盖范围。所以如果要使用桥接功能，产品要索到的前路由器信号必须有两到三格的强度。  
**问题5：**产品出现死机或重启  
**答：**产品长时间工作后，可能出现死机，网速变慢等异常，属于正常现象，只要按电源键将产品重启即可。